

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

<p>СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: Для входа в сервисный режим используйте мастер-кнопку или код.</p> <p>РЕЖИМ КОДОВ Инд. коды (общий код) ① - общий код ① - инд. коды</p> <p>ФИЛЬТР ТМ2004 выкл. вкл. ① - включить ① - выключить</p> <p>КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА (1...255)</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА (20...255 сек.)</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАБОРА (20...255 сек.)</p> <p>ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА (1...255 сек.)</p> <p>ФИЛЬТР Dallas выкл. вкл. ① - включить ① - выключить</p> <p>ФИЛЬТР ТМ-08 выкл. вкл. ① - включить ① - выключить</p> <p>ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ</p> <p>СБРОС</p> <p>ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)</p> <p>ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ</p>	<p>СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ: В ответ на запрос подтверждения нужно нажать</p> <p>ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ (①...⑥ + 6 цифр)</p> <p>ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД (1...7 цифр)</p> <p>ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ</p> <p>СОХРАНИТЬ В DS1996</p> <p>ВОСТАНОВИТЬ ИЗ DS1996</p> <p>УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТМ - КЛЮЧЕЙ</p> <p>МАСТЕР-КЛЮЧ записать удалить</p> <p>СБРОС</p> <p>СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)</p> <p>ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ</p>	<p>АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ: Сначала наберите N аб-та и нажмите</p> <p>N аб. 65535 - для всех абонентов.</p> <p>РАЗРЕШИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ</p> <p>РАЗРЕШИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ</p> <p>УСТ. НОМЕРА КОНСЕРЖА (Аб. 65535-СБРОС)</p> <p>ЗАПРЕТИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ</p> <p>ЗАПРЕТИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ</p> <p>6</p> <p>ЗАПИСЬ КЛЮЧЕЙ стереть ключи абонента смена N абонента</p> <p>КОНТРОЛЬ ТРУБКИ уложена поднята наката клавиша</p> <p>НАСТРОЙКА КОМПАРТОРА</p> <p>СБРОС</p> <p>ИЗМЕНИТЬ ИНДИВ. КОД (1...6 цифр)</p> <p>ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ</p>
--	--	--

Copyright © 2002-2009 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ: 65535 K COD K E0 K S/N K S/N K S/N K

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

<p>СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: Для входа в сервисный режим используйте мастер-кнопку или код.</p> <p>РЕЖИМ КОДОВ Инд. коды (общий код) ① - общий код ① - инд. коды</p> <p>ФИЛЬТР ТМ2004 выкл. вкл. ① - включить ① - выключить</p> <p>КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА (1...255)</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА (20...255 сек.)</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАБОРА (20...255 сек.)</p> <p>ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА (1...255 сек.)</p> <p>ФИЛЬТР Dallas выкл. вкл. ① - включить ① - выключить</p> <p>ФИЛЬТР ТМ-08 выкл. вкл. ① - включить ① - выключить</p> <p>ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ</p> <p>СБРОС</p> <p>ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)</p> <p>ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ</p>	<p>СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ: В ответ на запрос подтверждения нужно нажать</p> <p>ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ (①...⑥ + 6 цифр)</p> <p>ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД (1...7 цифр)</p> <p>ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ</p> <p>СОХРАНИТЬ В DS1996</p> <p>ВОСТАНОВИТЬ ИЗ DS1996</p> <p>УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТМ - КЛЮЧЕЙ</p> <p>МАСТЕР-КЛЮЧ записать удалить</p> <p>СБРОС</p> <p>СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)</p> <p>ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ</p>	<p>АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ: Сначала наберите N аб-та и нажмите</p> <p>N аб. 65535 - для всех абонентов.</p> <p>РАЗРЕШИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ</p> <p>РАЗРЕШИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ</p> <p>УСТ. НОМЕРА КОНСЕРЖА (Аб. 65535-СБРОС)</p> <p>ЗАПРЕТИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ</p> <p>ЗАПРЕТИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ</p> <p>6</p> <p>ЗАПИСЬ КЛЮЧЕЙ стереть ключи абонента смена N абонента</p> <p>КОНТРОЛЬ ТРУБКИ уложена поднята наката клавиша</p> <p>НАСТРОЙКА КОМПАРТОРА</p> <p>СБРОС</p> <p>ИЗМЕНИТЬ ИНДИВ. КОД (1...6 цифр)</p> <p>ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ</p>
--	--	--

Copyright © 2002-2009 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ: 65535 K COD K E0 K S/N K S/N K S/N K

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

<p>СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: Для входа в сервисный режим используйте мастер-кнопку или код.</p> <p>РЕЖИМ КОДОВ Инд. коды (общий код) ① - общий код ① - инд. коды</p> <p>ФИЛЬТР ТМ2004 выкл. вкл. ① - включить ① - выключить</p> <p>КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА (1...255)</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА (20...255 сек.)</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАБОРА (20...255 сек.)</p> <p>ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА (1...255 сек.)</p> <p>ФИЛЬТР Dallas выкл. вкл. ① - включить ① - выключить</p> <p>ФИЛЬТР ТМ-08 выкл. вкл. ① - включить ① - выключить</p> <p>ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ</p> <p>СБРОС</p> <p>ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)</p> <p>ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ</p>	<p>СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ: В ответ на запрос подтверждения нужно нажать</p> <p>ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ (①...⑥ + 6 цифр)</p> <p>ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД (1...7 цифр)</p> <p>ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ</p> <p>СОХРАНИТЬ В DS1996</p> <p>ВОСТАНОВИТЬ ИЗ DS1996</p> <p>УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТМ - КЛЮЧЕЙ</p> <p>МАСТЕР-КЛЮЧ записать удалить</p> <p>СБРОС</p> <p>СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)</p> <p>ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ</p>	<p>АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ: Сначала наберите N аб-та и нажмите</p> <p>N аб. 65535 - для всех абонентов.</p> <p>РАЗРЕШИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ</p> <p>РАЗРЕШИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ</p> <p>УСТ. НОМЕРА КОНСЕРЖА (Аб. 65535-СБРОС)</p> <p>ЗАПРЕТИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ</p> <p>ЗАПРЕТИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ</p> <p>6</p> <p>ЗАПИСЬ КЛЮЧЕЙ стереть ключи абонента смена N абонента</p> <p>КОНТРОЛЬ ТРУБКИ уложена поднята наката клавиша</p> <p>НАСТРОЙКА КОМПАРТОРА</p> <p>СБРОС</p> <p>ИЗМЕНИТЬ ИНДИВ. КОД (1...6 цифр)</p> <p>ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ</p>
--	--	--

Copyright © 2002-2009 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ: 65535 K COD K E0 K S/N K S/N K S/N K

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: ☀ 65535 K [0d] Мастер-код [] (ИЛИ ПРИЛОЖИТЕ МАСТЕР-КЛЮЧ) 🔑
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА: [] 9 595 9 5.6 🔑
 ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА: [] 9 595 3 [0d] 1-7 цифр кода K
 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО КОДА: [] 0 [0d] 1-7 цифр кода K СБРОС: [] 0 [0d] K
 ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНСЬЕРЖА: [] K ... N аб. K 3 СБРОС: [] K ... 65535 K 3

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ОБЩЕГО КОДА: [] 1 0-1 0
 УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИНД. КОДОВ: [] 1 0-1 1
 КОЛ-ВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА: [] 3 Ст.зн. 1-255 K
 МАКС. ВРЕМЯ РАЗГОВОРА: [] 4 Ст.зн. 20-255 сек. K
 ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ НАБОРА: [] 5 Ст.зн. 20-255 сек. K
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКР. ЗАМКА: [] 6 Ст.зн. 1-255 сек. K

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ АБОНЕНТА:
 [] K ... N аб. K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 2 И 5 - ИЗМЕНЕНИЕ N АБОНЕНТА
 0 - УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АБОНЕНТА
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ "ОБЩИМ СПИСОМ":
 [] K ... 65535 K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 0 - УДАЛЕНИЕ ОБЩИХ КЛЮЧЕЙ

ФИЛЬТР ТМ2004:
 ВКЛЮЧИТЬ: [] 2 0-1 0
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [] 2 0-1 1

ФИЛЬТР ТМ-08 (RW1990):
 ВКЛЮЧИТЬ: [] 8 0-1 0
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [] 8 0-1 1

ФИЛЬТР DALLAS:
 ВКЛЮЧИТЬ: [] 7 0-1 0
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [] 7 0-1 1

Copyright © 2002-2009 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru 60

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: ☀ 65535 K [0d] Мастер-код [] (ИЛИ ПРИЛОЖИТЕ МАСТЕР-КЛЮЧ) 🔑
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА: [] 9 595 9 5.6 🔑
 ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА: [] 9 595 3 [0d] 1-7 цифр кода K
 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО КОДА: [] 0 [0d] 1-7 цифр кода K СБРОС: [] 0 [0d] K
 ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНСЬЕРЖА: [] K ... N аб. K 3 СБРОС: [] K ... 65535 K 3

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ОБЩЕГО КОДА: [] 1 0-1 0
 УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИНД. КОДОВ: [] 1 0-1 1
 КОЛ-ВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА: [] 3 Ст.зн. 1-255 K
 МАКС. ВРЕМЯ РАЗГОВОРА: [] 4 Ст.зн. 20-255 сек. K
 ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ НАБОРА: [] 5 Ст.зн. 20-255 сек. K
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКР. ЗАМКА: [] 6 Ст.зн. 1-255 сек. K

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ АБОНЕНТА:
 [] K ... N аб. K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 2 И 5 - ИЗМЕНЕНИЕ N АБОНЕНТА
 0 - УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АБОНЕНТА
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ "ОБЩИМ СПИСОМ":
 [] K ... 65535 K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 0 - УДАЛЕНИЕ ОБЩИХ КЛЮЧЕЙ

ФИЛЬТР ТМ2004:
 ВКЛЮЧИТЬ: [] 2 0-1 0
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [] 2 0-1 1

ФИЛЬТР ТМ-08 (RW1990):
 ВКЛЮЧИТЬ: [] 8 0-1 0
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [] 8 0-1 1

ФИЛЬТР DALLAS:
 ВКЛЮЧИТЬ: [] 7 0-1 0
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [] 7 0-1 1

Copyright © 2002-2009 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru 60

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: ☀ 65535 K [0d] Мастер-код [] (ИЛИ ПРИЛОЖИТЕ МАСТЕР-КЛЮЧ) 🔑
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА: [] 9 595 9 5.6 🔑
 ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА: [] 9 595 3 [0d] 1-7 цифр кода K
 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО КОДА: [] 0 [0d] 1-7 цифр кода K СБРОС: [] 0 [0d] K
 ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНСЬЕРЖА: [] K ... N аб. K 3 СБРОС: [] K ... 65535 K 3

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ОБЩЕГО КОДА: [] 1 0-1 0
 УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИНД. КОДОВ: [] 1 0-1 1
 КОЛ-ВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА: [] 3 Ст.зн. 1-255 K
 МАКС. ВРЕМЯ РАЗГОВОРА: [] 4 Ст.зн. 20-255 сек. K
 ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ НАБОРА: [] 5 Ст.зн. 20-255 сек. K
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКР. ЗАМКА: [] 6 Ст.зн. 1-255 сек. K

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ АБОНЕНТА:
 [] K ... N аб. K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 2 И 5 - ИЗМЕНЕНИЕ N АБОНЕНТА
 0 - УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АБОНЕНТА
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ "ОБЩИМ СПИСОМ":
 [] K ... 65535 K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 0 - УДАЛЕНИЕ ОБЩИХ КЛЮЧЕЙ

ФИЛЬТР ТМ2004:
 ВКЛЮЧИТЬ: [] 2 0-1 0
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [] 2 0-1 1

ФИЛЬТР ТМ-08 (RW1990):
 ВКЛЮЧИТЬ: [] 8 0-1 0
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [] 8 0-1 1

ФИЛЬТР DALLAS:
 ВКЛЮЧИТЬ: [] 7 0-1 0
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [] 7 0-1 1

Copyright © 2002-2009 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru 60