

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

<b>СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ:</b> Для входа в сервисный режим используйте мастер-кнопку или код.			<b>СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ:</b> В ответ на запрос подтверждения нужно нажать			<b>АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ:</b> Сначала наберите N аб-та и нажмите		
РЕЖИМ КОДОВ ① - общий код ① - инд. коды	ФИЛЬТР ТМ2004 ① - включить ① - выключить	КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА (1...255)	ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ (①...⑥ + 6 цифр)	ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД (1...7 цифр)	РАЗРЕШИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ	РАЗРЕШИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	УСТ. НОМЕРА КОНСЕРЖА (АБ. 65535-СБРОС)	
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА (20...255 сек.)	ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАБОРА (20...255 сек.)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА (1...255 сек.)	ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ	СОХРАНИТЬ В DS1996	ВОСТАНОВИТЬ ИЗ DS1996	ЗАПРЕТИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ	ЗАПРЕТИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	
ФИЛЬТР Dallas ① - включить ① - выключить	ФИЛЬТР ТМ-08 ① - включить ① - выключить	ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ	УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТМ - КЛЮЧЕЙ	МАСТЕР-КЛЮЧ ① - записать ① - удалить	ЗАПИСЬ КЛЮЧЕЙ ① - стереть ключи абонента ② ⑤ - смена N абонента	КОНТРОЛЬ ТРУБКИ U=0 - уложена U=1 - поднята U=2 - наката клавиша	НАСТРОЙКА КОМПАРТОРА	
СБРОС	ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)	ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ	СБРОС	СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	СБРОС	ИЗМЕНИТЬ ИНДИВ. КОД (1...6 цифр)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

Copyright © 2002-2009 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ: 65535 K [COD] K [E0] K [S/N] K [S/N] K [S/N] K

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

<b>СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ:</b> Для входа в сервисный режим используйте мастер-кнопку или код.			<b>СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ:</b> В ответ на запрос подтверждения нужно нажать			<b>АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ:</b> Сначала наберите N аб-та и нажмите		
РЕЖИМ КОДОВ ① - общий код ① - инд. коды	ФИЛЬТР ТМ2004 ① - включить ① - выключить	КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА (1...255)	ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ (①...⑥ + 6 цифр)	ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД (1...7 цифр)	РАЗРЕШИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ	РАЗРЕШИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	УСТ. НОМЕРА КОНСЕРЖА (АБ. 65535-СБРОС)	
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА (20...255 сек.)	ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАБОРА (20...255 сек.)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА (1...255 сек.)	ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ	СОХРАНИТЬ В DS1996	ВОСТАНОВИТЬ ИЗ DS1996	ЗАПРЕТИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ	ЗАПРЕТИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	
ФИЛЬТР Dallas ① - включить ① - выключить	ФИЛЬТР ТМ-08 ① - включить ① - выключить	ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ	УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТМ - КЛЮЧЕЙ	МАСТЕР-КЛЮЧ ① - записать ① - удалить	ЗАПИСЬ КЛЮЧЕЙ ① - стереть ключи абонента ② ⑤ - смена N абонента	КОНТРОЛЬ ТРУБКИ U=0 - уложена U=1 - поднята U=2 - наката клавиша	НАСТРОЙКА КОМПАРТОРА	
СБРОС	ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)	ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ	СБРОС	СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	СБРОС	ИЗМЕНИТЬ ИНДИВ. КОД (1...6 цифр)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

Copyright © 2002-2009 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ: 65535 K [COD] K [E0] K [S/N] K [S/N] K [S/N] K

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

<b>СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ:</b> Для входа в сервисный режим используйте мастер-кнопку или код.			<b>СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ:</b> В ответ на запрос подтверждения нужно нажать			<b>АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ:</b> Сначала наберите N аб-та и нажмите		
РЕЖИМ КОДОВ ① - общий код ① - инд. коды	ФИЛЬТР ТМ2004 ① - включить ① - выключить	КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА (1...255)	ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ (①...⑥ + 6 цифр)	ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД (1...7 цифр)	РАЗРЕШИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ	РАЗРЕШИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	УСТ. НОМЕРА КОНСЕРЖА (АБ. 65535-СБРОС)	
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА (20...255 сек.)	ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАБОРА (20...255 сек.)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА (1...255 сек.)	ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ	СОХРАНИТЬ В DS1996	ВОСТАНОВИТЬ ИЗ DS1996	ЗАПРЕТИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ	ЗАПРЕТИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	
ФИЛЬТР Dallas ① - включить ① - выключить	ФИЛЬТР ТМ-08 ① - включить ① - выключить	ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ	УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТМ - КЛЮЧЕЙ	МАСТЕР-КЛЮЧ ① - записать ① - удалить	ЗАПИСЬ КЛЮЧЕЙ ① - стереть ключи абонента ② ⑤ - смена N абонента	КОНТРОЛЬ ТРУБКИ U=0 - уложена U=1 - поднята U=2 - наката клавиша	НАСТРОЙКА КОМПАРТОРА	
СБРОС	ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)	ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ	СБРОС	СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	СБРОС	ИЗМЕНИТЬ ИНДИВ. КОД (1...6 цифр)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

Copyright © 2002-2009 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ: 65535 K [COD] K [E0] K [S/N] K [S/N] K [S/N] K

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: ☀ 65535 K [0d] Мастер-код [ ] (ИЛИ ПРИЛОЖИТЕ МАСТЕР-КЛЮЧ) 🔑  
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА: [ ] 9 595 9 5.6 🔑  
 ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА: [ ] 9 595 3 [0d] 1-7 цифр кода K  
 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО КОДА: [ ] 0 [0d] 1-7 цифр кода K СБРОС: [ ] 0 [0d] K  
 ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНСЬЕРЖА: [ ] K ... N аб. K 3 СБРОС: [ ] K ... 65535 K 3

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ОБЩЕГО КОДА: [ ] 1 0-1 0  
 УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИНД. КОДОВ: [ ] 1 0-1 1  
 КОЛ-ВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА: [ ] 3 Ст.зн. 1-255 K  
 МАКС. ВРЕМЯ РАЗГОВОРА: [ ] 4 Ст.зн. 20-255 сек. K  
 ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ НАБОРА: [ ] 5 Ст.зн. 20-255 сек. K  
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКР. ЗАМКА: [ ] 6 Ст.зн. 1-255 сек. K

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ АБОНЕНТА:  
 [ ] K ... N аб. K 7 🔑 ..... 🔑 K  
 ПРИ ЭТОМ 2 И 5 - ИЗМЕНЕНИЕ N АБОНЕНТА  
 0 - УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АБОНЕНТА  
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ "ОБЩИМ СПИСОМ":  
 [ ] K ... 65535 K 7 🔑 ..... 🔑 K  
 ПРИ ЭТОМ 0 - УДАЛЕНИЕ ОБЩИХ КЛЮЧЕЙ

ФИЛЬТР ТМ2004:  
 ВКЛЮЧИТЬ: [ ] 2 0-1 0  
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [ ] 2 0-1 1

ФИЛЬТР ТМ-08 ( RW1990 ):  
 ВКЛЮЧИТЬ: [ ] 8 0-1 0  
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [ ] 8 0-1 1

ФИЛЬТР DALLAS:  
 ВКЛЮЧИТЬ: [ ] 7 0-1 0  
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [ ] 7 0-1 1

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: ☀ 65535 K [0d] Мастер-код [ ] (ИЛИ ПРИЛОЖИТЕ МАСТЕР-КЛЮЧ) 🔑  
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА: [ ] 9 595 9 5.6 🔑  
 ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА: [ ] 9 595 3 [0d] 1-7 цифр кода K  
 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО КОДА: [ ] 0 [0d] 1-7 цифр кода K СБРОС: [ ] 0 [0d] K  
 ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНСЬЕРЖА: [ ] K ... N аб. K 3 СБРОС: [ ] K ... 65535 K 3

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ОБЩЕГО КОДА: [ ] 1 0-1 0  
 УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИНД. КОДОВ: [ ] 1 0-1 1  
 КОЛ-ВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА: [ ] 3 Ст.зн. 1-255 K  
 МАКС. ВРЕМЯ РАЗГОВОРА: [ ] 4 Ст.зн. 20-255 сек. K  
 ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ НАБОРА: [ ] 5 Ст.зн. 20-255 сек. K  
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКР. ЗАМКА: [ ] 6 Ст.зн. 1-255 сек. K

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ АБОНЕНТА:  
 [ ] K ... N аб. K 7 🔑 ..... 🔑 K  
 ПРИ ЭТОМ 2 И 5 - ИЗМЕНЕНИЕ N АБОНЕНТА  
 0 - УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АБОНЕНТА  
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ "ОБЩИМ СПИСОМ":  
 [ ] K ... 65535 K 7 🔑 ..... 🔑 K  
 ПРИ ЭТОМ 0 - УДАЛЕНИЕ ОБЩИХ КЛЮЧЕЙ

ФИЛЬТР ТМ2004:  
 ВКЛЮЧИТЬ: [ ] 2 0-1 0  
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [ ] 2 0-1 1

ФИЛЬТР ТМ-08 ( RW1990 ):  
 ВКЛЮЧИТЬ: [ ] 8 0-1 0  
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [ ] 8 0-1 1

ФИЛЬТР DALLAS:  
 ВКЛЮЧИТЬ: [ ] 7 0-1 0  
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [ ] 7 0-1 1

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003-ТМ С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.00

ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: ☀ 65535 K [0d] Мастер-код [ ] (ИЛИ ПРИЛОЖИТЕ МАСТЕР-КЛЮЧ) 🔑  
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА: [ ] 9 595 9 5.6 🔑  
 ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА: [ ] 9 595 3 [0d] 1-7 цифр кода K  
 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО КОДА: [ ] 0 [0d] 1-7 цифр кода K СБРОС: [ ] 0 [0d] K  
 ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНСЬЕРЖА: [ ] K ... N аб. K 3 СБРОС: [ ] K ... 65535 K 3

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ОБЩЕГО КОДА: [ ] 1 0-1 0  
 УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИНД. КОДОВ: [ ] 1 0-1 1  
 КОЛ-ВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА: [ ] 3 Ст.зн. 1-255 K  
 МАКС. ВРЕМЯ РАЗГОВОРА: [ ] 4 Ст.зн. 20-255 сек. K  
 ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ НАБОРА: [ ] 5 Ст.зн. 20-255 сек. K  
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКР. ЗАМКА: [ ] 6 Ст.зн. 1-255 сек. K

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ АБОНЕНТА:  
 [ ] K ... N аб. K 7 🔑 ..... 🔑 K  
 ПРИ ЭТОМ 2 И 5 - ИЗМЕНЕНИЕ N АБОНЕНТА  
 0 - УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АБОНЕНТА  
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ "ОБЩИМ СПИСОМ":  
 [ ] K ... 65535 K 7 🔑 ..... 🔑 K  
 ПРИ ЭТОМ 0 - УДАЛЕНИЕ ОБЩИХ КЛЮЧЕЙ

ФИЛЬТР ТМ2004:  
 ВКЛЮЧИТЬ: [ ] 2 0-1 0  
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [ ] 2 0-1 1

ФИЛЬТР ТМ-08 ( RW1990 ):  
 ВКЛЮЧИТЬ: [ ] 8 0-1 0  
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [ ] 8 0-1 1

ФИЛЬТР DALLAS:  
 ВКЛЮЧИТЬ: [ ] 7 0-1 0  
 ВЫКЛЮЧИТЬ: [ ] 7 0-1 1