

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003 С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.10

ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: ☀ 65535 K [0d] (Мастер-код) [] (ИЛИ ПРИЛОЖИТЕ МАСТЕР-КЛЮЧ) 🔑
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА: [] 9 595 9 5.6 🔑
 ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА: [] 9 595 3 [0d] (1-7 цифр кода) K
 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО КОДА: [] 0 [0d] (1-7 цифр кода) K СБРОС: [] 0 [0d] K
 ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНСЬЕРЖА: [] K [] (N аб.) K 3 СБРОС: [] K [] (65535) K 3

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ОБЩЕГО КОДА: [] 1 0-1 0
 УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИНД. КОДОВ: [] 1 0-1 1
 КОЛ-ВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА: [] 3 Ст.зн. (1-255) K
 МАКС. ВРЕМЯ РАЗГОВОРА: [] 4 Ст.зн. (20-255 сек.) K
 ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ НАБОРА: [] 5 Ст.зн. (20-255 сек.) K
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКР. ЗАМКА: [] 6 Ст.зн. (1-255 сек.) K

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ АБОНЕНТА:
 [] K [] (N аб.) K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 2 И 5 - ИЗМЕНЕНИЕ N АБОНЕНТА
 0 - УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АБОНЕНТА
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ "ОБЩИМ СПИСОМ":
 [] K [] (65535) K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 0 - УДАЛЕНИЕ ОБЩИХ КЛЮЧЕЙ

ФИЛЬТР TM2004:
 Вкл: [] 2 0-1 0
 Выкл: [] 2 0-1 1

ФИЛЬТР TM-08 (RW1990):
 Вкл: [] 8 0-1 0
 Выкл: [] 8 0-1 1

ФИЛЬТР DALLAS:
 Вкл: [] 7 0-1 0
 Выкл: [] 7 0-1 1

АВТОСБОР КЛЮЧЕЙ:
 Вкл: 595 8 0-1 0
 Выкл: 595 8 0-1 1

Copyright © 2002-2010 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003 С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.10

ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: ☀ 65535 K [0d] (Мастер-код) [] (ИЛИ ПРИЛОЖИТЕ МАСТЕР-КЛЮЧ) 🔑
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА: [] 9 595 9 5.6 🔑
 ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА: [] 9 595 3 [0d] (1-7 цифр кода) K
 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО КОДА: [] 0 [0d] (1-7 цифр кода) K СБРОС: [] 0 [0d] K
 ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНСЬЕРЖА: [] K [] (N аб.) K 3 СБРОС: [] K [] (65535) K 3

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ОБЩЕГО КОДА: [] 1 0-1 0
 УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИНД. КОДОВ: [] 1 0-1 1
 КОЛ-ВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА: [] 3 Ст.зн. (1-255) K
 МАКС. ВРЕМЯ РАЗГОВОРА: [] 4 Ст.зн. (20-255 сек.) K
 ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ НАБОРА: [] 5 Ст.зн. (20-255 сек.) K
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКР. ЗАМКА: [] 6 Ст.зн. (1-255 сек.) K

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ АБОНЕНТА:
 [] K [] (N аб.) K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 2 И 5 - ИЗМЕНЕНИЕ N АБОНЕНТА
 0 - УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АБОНЕНТА
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ "ОБЩИМ СПИСОМ":
 [] K [] (65535) K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 0 - УДАЛЕНИЕ ОБЩИХ КЛЮЧЕЙ

ФИЛЬТР TM2004:
 Вкл: [] 2 0-1 0
 Выкл: [] 2 0-1 1

ФИЛЬТР TM-08 (RW1990):
 Вкл: [] 8 0-1 0
 Выкл: [] 8 0-1 1

ФИЛЬТР DALLAS:
 Вкл: [] 7 0-1 0
 Выкл: [] 7 0-1 1

АВТОСБОР КЛЮЧЕЙ:
 Вкл: 595 8 0-1 0
 Выкл: 595 8 0-1 1

Copyright © 2002-2010 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003 С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.10

ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: ☀ 65535 K [0d] (Мастер-код) [] (ИЛИ ПРИЛОЖИТЕ МАСТЕР-КЛЮЧ) 🔑
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА: [] 9 595 9 5.6 🔑
 ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА: [] 9 595 3 [0d] (1-7 цифр кода) K
 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО КОДА: [] 0 [0d] (1-7 цифр кода) K СБРОС: [] 0 [0d] K
 ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНСЬЕРЖА: [] K [] (N аб.) K 3 СБРОС: [] K [] (65535) K 3

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ОБЩЕГО КОДА: [] 1 0-1 0
 УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИНД. КОДОВ: [] 1 0-1 1
 КОЛ-ВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА: [] 3 Ст.зн. (1-255) K
 МАКС. ВРЕМЯ РАЗГОВОРА: [] 4 Ст.зн. (20-255 сек.) K
 ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ НАБОРА: [] 5 Ст.зн. (20-255 сек.) K
 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКР. ЗАМКА: [] 6 Ст.зн. (1-255 сек.) K

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ АБОНЕНТА:
 [] K [] (N аб.) K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 2 И 5 - ИЗМЕНЕНИЕ N АБОНЕНТА
 0 - УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АБОНЕНТА
 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ "ОБЩИМ СПИСОМ":
 [] K [] (65535) K 7 🔑..... 🔑 K
 ПРИ ЭТОМ 0 - УДАЛЕНИЕ ОБЩИХ КЛЮЧЕЙ

ФИЛЬТР TM2004:
 Вкл: [] 2 0-1 0
 Выкл: [] 2 0-1 1

ФИЛЬТР TM-08 (RW1990):
 Вкл: [] 8 0-1 0
 Выкл: [] 8 0-1 1

ФИЛЬТР DALLAS:
 Вкл: [] 7 0-1 0
 Выкл: [] 7 0-1 1

АВТОСБОР КЛЮЧЕЙ:
 Вкл: 595 8 0-1 0
 Выкл: 595 8 0-1 1

Copyright © 2002-2010 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru