

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003 С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.10

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: Для входа в сервисный режим используйте мастер-кнопку или код.			СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ: В ответ на запрос подтверждения нужно нажать 111			АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ: Сначала наберите N аб-та и нажмите OK . N 65535 - для всех абонентов.		
Инд. коды общ. код РЕЖИМ КODOV 0 - общий код 1 - инд. коды	выкл. вкл. ФИЛЬТР ТМ2004 0 - включить 1 - выключить	количество сигналов вызова (1..255)	ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ (0...6 + 6 цифр)	2	ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД (1...7 цифр)	N аб.	N аб.	N аб.
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА (20...255 сек.)	ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАБОРА (20...255 сек.)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА (1...255 сек.)	ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ	СОХРАНИТЬ В DS1996	ВОСТАНОВИТЬ ИЗ DS1996	N аб.	N аб.	N аб.
выкл. вкл. ФИЛЬТР Dallas 0 - включить 1 - выключить	выкл. вкл. ФИЛЬТР ТМ-08 0 - включить 1 - выключить	ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ	УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТМ - КЛЮЧЕЙ	выкл. вкл. АВТОСБОР КЛЮЧЕЙ 0 - включить 1 - выключить	МАСТЕР-КЛЮЧ	N аб.	N аб.	N аб.
сброс	ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)	ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ	сброс	СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	N аб.	N аб.	N аб.
сброс	ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)	ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ	сброс	СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	N аб.	N аб.	N аб.

Copyright © 2002-2010 Exikom Ltd. All Rights Reserved. www.exikom.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ: **65535** **OK** **COd** **OK** **EQ** **OK** **SN** **OK** **SN** **OK** **SN** **OK**

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003 С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.10

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: Для входа в сервисный режим используйте мастер-кнопку или код.			СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ: В ответ на запрос подтверждения нужно нажать 111			АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ: Сначала наберите N аб-та и нажмите OK . N 65535 - для всех абонентов.		
Инд. коды общ. код РЕЖИМ КODOV 0 - общий код 1 - инд. коды	выкл. вкл. ФИЛЬТР ТМ2004 0 - включить 1 - выключить	количество сигналов вызова (1..255)	ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ (0...6 + 6 цифр)	2	ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД (1...7 цифр)	N аб.	N аб.	N аб.
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА (20...255 сек.)	ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАБОРА (20...255 сек.)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА (1...255 сек.)	ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ	СОХРАНИТЬ В DS1996	ВОСТАНОВИТЬ ИЗ DS1996	N аб.	N аб.	N аб.
выкл. вкл. ФИЛЬТР Dallas 0 - включить 1 - выключить	выкл. вкл. ФИЛЬТР ТМ-08 0 - включить 1 - выключить	ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ	УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТМ - КЛЮЧЕЙ	выкл. вкл. АВТОСБОР КЛЮЧЕЙ 0 - включить 1 - выключить	МАСТЕР-КЛЮЧ	N аб.	N аб.	N аб.
сброс	ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)	ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ	сброс	СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	N аб.	N аб.	N аб.
сброс	ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)	ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ	сброс	СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	N аб.	N аб.	N аб.

Copyright © 2002-2010 Exikom Ltd. All Rights Reserved. www.exikom.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ: **65535** **OK** **COd** **OK** **EQ** **OK** **SN** **OK** **SN** **OK** **SN** **OK**

КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003 С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.10

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: Для входа в сервисный режим используйте мастер-кнопку или код.			СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ: В ответ на запрос подтверждения нужно нажать 111			АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ: Сначала наберите N аб-та и нажмите OK . N 65535 - для всех абонентов.		
Инд. коды общ. код РЕЖИМ КODOV 0 - общий код 1 - инд. коды	выкл. вкл. ФИЛЬТР ТМ2004 0 - включить 1 - выключить	количество сигналов вызова (1..255)	ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ (0...6 + 6 цифр)	2	ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД (1...7 цифр)	N аб.	N аб.	N аб.
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА (20...255 сек.)	ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАБОРА (20...255 сек.)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА (1...255 сек.)	ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ	СОХРАНИТЬ В DS1996	ВОСТАНОВИТЬ ИЗ DS1996	N аб.	N аб.	N аб.
выкл. вкл. ФИЛЬТР Dallas 0 - включить 1 - выключить	выкл. вкл. ФИЛЬТР ТМ-08 0 - включить 1 - выключить	ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ	УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТМ - КЛЮЧЕЙ	выкл. вкл. АВТОСБОР КЛЮЧЕЙ 0 - включить 1 - выключить	МАСТЕР-КЛЮЧ	N аб.	N аб.	N аб.
сброс	ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)	ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ	сброс	СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	N аб.	N аб.	N аб.
сброс	ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД (1...7 цифр)	ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ	сброс	СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ (0...65535)	ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	N аб.	N аб.	N аб.

Copyright © 2002-2010 Exikom Ltd. All Rights Reserved. www.exikom.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ: **65535** **OK** **COd** **OK** **EQ** **OK** **SN** **OK** **SN** **OK** **SN** **OK**